


# SKÖTSELRÅD EFTER UNDERHÅLLSPOLNING



## Häll inte fett i avloppen

Ett ökat användande av matprodukter såsom ost, kött, fett samt olja vid matlagning orsakar på lång sikt en ökad påbyggnad av beläggningar i ledningarna. Fett, fritureolja och liknande får inte hällas ned i avloppen. *Tips! Lättast håller man detta i tomma mjölkkartonger eller plastburkar och slänger detta i tunnan för brännbart material som finns på gården.*



## Diska varmt i diskmaskinen

Ni som har diskmaskin bör lämpligen diska med 65 grader eller mer var tredje disk.



## Undvik proplösare


All form av proplösare och kaustiksoda är förbjudet att använda. Börjar Ni få dålig avrinning i kök och badrum ska vattenlåsen i första hand rengöras. Hjälper inte detta ska Ni kontakta behörig hantverkare för att avhjälpa problemet.



## Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen

Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, kondomer etc. Sådant ska slängas i soptunnan. Använd inte hushållspapper som toalettpapper. Hushållspapper bryts inte ned lika snabbt utan blir liggande i stickledningarna och samlingsledningen.

Vid renovering i Er lägenhet får inte färg, spackel eller betongrester spolas ner i avloppen. Lämna detta till återvinningsstationen.



## Snålspola inte

Ni som har snålspolningsfunktion i dagsläget ska alltid använda er av hjälpknappen. Det är viktigt att hela cisternen töms på vatten. Vid nyinstallation av toalettstol i lägenheten bör Ni om möjligt välja en toalettstol utan snålspolningsfunktion.



## Rengör golvbrunnar

Golvbrunnar under badkar samt i duschen bör rengöras regelbundet var tredje månad. Spola inte ned detta avfall i toaletten.



**SPOLARNA**

HUVUDKONTOR  
INDUSTRIGATAN 96  
291 36 KRISTIANSTAD

MAIL/WEBB  
INFO@SPOLARNA.COM  
WWW.SPOLARNA.COM

MALMÖ  
040 - 19 00 64

KRISTIANSTAD  
044 - 35 24 02

KARLSHAMN  
0454 - 120 60

KARLSKRONA  
0455 - 61 92 90